Czułość mikrofonu

W ustawieniach dźwięku możesz zmienić czułość mikrofonu

Otwórz ***Ustawienia***, potem ***Dźwięk*** (1), a następnie ***Zaawansowane*** (2). Przesuń palcem do góry, aż zobaczysz ustawienie ***Czułość mikrofonu*** (3). Mikrofon może być regulowany w zakresie 0-7.



