# Przełączanie mikrofonu

**DUDU6** oraz **DUDU7** wykrywają podłączenie mikrofonu zewnętrznego i automatycznie go uruchamiają, nie ma więc przełącznika w ustawieniach. Gdy podłączony jest mikrofon zewnętrzny, mikrofon wbudowany nie działa.

Otwórz ***Ustawienia***, potem ***Dźwięk*** (1), a następnie ***Zaawansowane*** (2). Przesuń palcem do góry, aż zobaczysz ustawienie ***Wybór mikrofonu*** (3).




