



Gesty




Przejdź do ustawień, następnie **Interakcja** i **Gesty**, aby uruchomić funkcję gestów





Zaznaczona opcja dotyczy przesunięcia palcem po prawej stronie ekranu




Zaznaczona poniżej opcja dotyczy przesunięcia i przytrzymania palca przez 1-2 sekundy, a następnie puszczenie palca




Poniższa opcja uruchamia menu skrótów po przesunięciu palcem z lewej strony ekranu



Jeśli ustawisz otwarcie menu skrótów jako gest, w następnej zakładce możesz spersonalizować to menu



Zaznaczona pozycja w menu odpowiada za regulację tego, jak daleko ma sięgać strefa gestów



Koniec