



Ustawienia dźwięku




Przejdź do ustawień, a następnie wybierz **Dźwięk**



Do wyboru masz 9 gotowych presetów




Przejdź do zakładki Equalizer, aby dopasować 36 częstotliwości pod swoje upodobania



Przełączanie się pomiędzy efektami DTS oraz regulacja dodatkowych ustawień




Wybierz Scena na ekranie głównym ustawień dźwięku, aby wyregulować skupienie dźwięku lub ustawić opóźnienia dźwięku (zakładka Surround)






Wybierz **Zaawansowane** na ekranie głównym, aby otworzyć dodatkowe ustawienia takie jak podbicie basów, filtry, gain czy pogłos



W dodatkowych ustawieniach możesz ustawić [m.in](#)  . moc wzmacniacza, funkcję Loud czy włączyć zwiększanie głośności wraz ze wzrostem prędkości



Koniec

Oparte na [Wiki.js](https://wiki.dudu-auto.com/pl/systemowe/dzwiek)