


 / [systemowe](#) / [carplay](#)

CarPlay



Połącz swój telefon z radiem przy użyciu połączenia Bluetooth



17:32



< Ustawienia

Bluetooth

Bluetooth



Ten iPhone jest wykrywalny jako „f.”, gdy ustawienia Bluetooth są otwarte.

MOJE URZĄDZENIA

Airbuds Pro

Niepołączone



BMW 24268

Niepołączone



BMW



BMW



BMW



Car



CAR



Car MultiMedia

Niepołączone


**Żądanie połączenia Bluetooth**

„DUDUAUTO” chce połączyć się w parę z Twoim iPhone’em. Upewnij się, że „DUDUAUTO” wyświetla ten kod. Nie wpisuj go na żadnym akcesorium.

327277

Anuluj

Pozwól



Otwórz aplikację CarLink 2.0 i wybierz **Używaj CarPlay** na ekranie telefonu



17:38



< Ustawienia

Bluetooth

Bluetooth



Ten iPhone jest wykrywalny jako „iPhone”, gdy ustawienia Bluetooth są otwarte.

MOJE URZĄDZENIA

AirPods- plus

Niepołączone ⓘ

DUDUAUTO

Połączone ⓘ

EDIFIER S1000MKII

Niepołączone ⓘ

EDIFIER

ne ⓘ

Jazz B

ne ⓘ

小爱音

ne ⓘ

小爱音

ne ⓘ

INNE U

AIMA-5BBF9B

Używać CarPlay z „carlink08af-9cb1e1”?

CarPlay automatycznie łączy iPhone'a z wbudowanym wyświetlaczem na desce rozdzielczej i daje dostęp do telefonu, gdy jest on zablokowany.

Używaj CarPlay

Nie teraz

DUDUAUTO

DUDUAUTO

DUDUAUTO

DUDUAUTO


DUDUAUTO

OPPO Reno6 5G

Aby połączyć Apple Watch w parę z iPhone'em, otwórz



Po chwili na wyświetlaczu pojawi się widok CarPlay



Jeśli nie uda się połączyć, zmień typ połączenia Wi-Fi



Możesz ustawić liczbę FPS na wysoką, jeśli obraz nie jest płynny

< PowrótUstawienia

System sieci WiFi	2.4G	5G	
FPS(Klatki na sekundę)	NISKA	STANDARD	WYSOKA
Wersja	2.24.0514.2007		
Połączenie automatyczne	☒		

⌵<○🎵odtwarzanie Wykonawca▶

📍👤📁🔌🔄📺📶17:32



Koniec

Oparte na [Wiki.js](https://wiki.dudu-auto.com/pl/systemowe/carplay)