


Internet 4G




Otwórz slot na kartę SIM




Przesuń metalową blokadę w dół, a odsłoni ona miejsce na kartę microSIM





Zamknij i przesun blokadę z powrotem w górę




Po włożeniu lub wyciągnięciu karty SIM należy zrestartować urządzenie. Aby to zrobić dotknij palcem w prawym dolnym rogu (NavBar na dole) lub w lewym górnym (NavBar po lewej), a następnie wybierz opcję **Restart**.



Po restarcie na pasku statusu powinien pojawić się wskaźnik sygnału a także informacja o połączeniu w ustawieniach systemu Android.



Jeśli urządzenie nie wykrywa karty SIM, upewnij się, że karta jest poprawnie włożona do slotu. Możesz też sprawdzić, czy piny dotykają powierzchni stykowej w karcie, dociskając ją do pinów i restartując urządzenie. Jeśli karta została wykryta, należy włożyć pomiędzy blokadę a kartę SIM np. kawałek papieru, który zwiększy docisk.



Jeśli karta SIM nadal nie jest wykrywana, upewnij się, że wiązka ze slotem jest poprawnie podłączona do jednostki głównej.

