


Logo startowe



Przed rozpoczęciem przygotuj logo w formacie .bmp o rozdzielczości 2000x1200 pikseli. Logo umieść na pamięci flash w folderze *mycar*.



Podłącz pamięć flash do portu USB



Wejdź w Ustawienia - Pojazd - Zasilanie oraz odnajdź zmianę logo startowego na końcu



Kliknij w zaznaczoną strzałkę



Koniec