

Telefon Bluetooth




Parowanie telefonu z urządzeniem DUDU



Kliknij w zegar w prawym dolnym rogu, a następnie otwórz ustawienia Bluetooth. Włącz Bluetooth w telefonie i wejdź do menu wyszukiwania.



Wybierz na liście swoje urządzenie.



Upewnij się, że masz włączoną w telefonie synchronizację kontaktów.

17:54



< Bluetooth

DUDUAUTO

Pokaż powiadomienia



Nazwa

DUDUAUTO >

Typ urządzenia



Synchronizuj kontakty



GRUPY

Ulubione numery



Ostatnie numery



Wszystkie kontakty




Rozłącz


Zapomnij to urządzenie




Kliknij w ikonkę dwóch strzałek, aby odświeżyć listę kontaktów.





Przy pomocy zaznaczonego przycisku możesz zmienić orientację interfejsu z lewej na prawą.




Dostępne są trzy listy: ostatnie, ulubione oraz wszystkie kontakty.



Ekran połączenia. Przy użyciu przycisku *Zwiń* możesz zmniejszyć okienko.





Koniec

Oparte na [Wiki.js](https://wiki.dudu-auto.com/pl/systemowe/telefon-bt)