

Ustawienia CANBUS

“



Naklejka na obudowie dekodera ułatwia rozpoznawanie jego producenta

【1】 HiWorld 【2】 OD/Oudi 【3】 RZC/Raise 【4】 LZ(HZ)/Luzheng 【5】 XP/XINPU/SimpleSoft
【6】 BNR/Binary 【7】 Daojun/Dogen-Electronics 【8】 XBS/xinbasi



“

Odpowiedni profil CAN możesz ustawić na ekranie początkowym lub w **Ustawienia - Pojazd - CAN - Model**



Jeśli funkcję powiązane z szyną CAN nie działają (np. komunikat otwarcia drzwi, przełączanie na widok cofania), upewnij się, że wtyczka od dekodera CAN jest podpięta do odpowiedniego gniazda z tyłu urządzenia



Niektóre funkcje nie działają



1. Komunikacja działa, ale nie działa sterowanie z kierownicy - sprawdź czy piny we wtyczce nie wypadły i nie są skrzywione

