




Widżet Muzyka




Przejdź do ustawień, wybierz **Główne, Widżety**, a następnie zakładkę **Muzyka**, aby ustawić domyślną aplikację, która będzie się wyświetlać w widżecie muzycznym



Możesz ustawić, aby po dotknięciu widżetu, aplikacja uruchamiała się na ekranie głównym lub pełnoekranowo






Kliknij przycisk "Home"



Jeśli wybierzesz uruchamianie na ekranie głównym i sposób wyświetlania dużych widżetów to Pop-up, po dotknięciu widżetu uzyskasz łatwy dostęp do pozostałych aplikacji muzycznych





Jeśli wybierzesz opcję Obraz w Obrazie, jako wyświetlany tryb w widżecie głównym, aplikacja domyślna wyświetli się w trybie PIP

