



Zarządzanie widżetami



Wybór widżetów, które mają być wyświetlane na ekranie głównym




Dotknij i przytrzymaj dowolny widżet i wybierz **Edycja widżetów na ekranie głównym**




Dotknij wybrany widżet, aby włączyć lub wyłączyć jego wyświetlanie

Przytrzymaj i przesuń wybrany widżet, aby zmienić kolejność jego wyświetlania





Wybierz **Zapisz**, aby zapisać ustawienia



Przesuń palcem, aby schować lub przywrócić widżety



Możesz też skorzystać ze skrótu do chowania/przywracania widżetów



Koniec